

# ヘルメット換気シート 取扱説明書

製品型番:HMT01

## はじめに

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい取扱いをお願いいたします。  
また、本書はいつでも読み返せるように、大切に保管してください。  
なお、本書に用いられている写真や図は、実際の製品と異なる場合がございます。  
本書の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合がございます。  
最新版の取扱説明書は当社ホームページよりダウンロードできます。https://www.9229.co.jp/

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用になる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさや切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが予想される内容を、「危険」、「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

<b>△ 危険</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
<b>△ 警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>△ 注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

### 絵表示の例

	△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。
	⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

・お読みになった後は、ご使用になる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

	改造は行わない また、絶対に分解や修理を行わない 火災、感電、けがの原因になります。
	万一、火が移った場合に備え、1人での作業はしない 火災、着火、やけどなど事故が悪化する原因になります。 火が移った場合、直ちに本製品を取り外し、作業を中止し火を消す 火災、着火、やけどの原因になります。

## 注意

	本製品に無理な力を加えたり、投げたり、踏んだりなど、乱暴に扱わない 破損する原因になります。
--	---

## 使用上のご注意

- ・殺虫剤をかけたり、薬品を附着させたりしない  
変色、破損などの原因になります。
- ・油、埃、溶剤や薬品などのつきやすい場所では使用しない  
破損、変形、故障などの原因になります。
- ・直射日光の強いところや高温、高温、水のかかる場所、炎天下の車内、火気の近くなどでは使用、保管、放置しない  
火災、やけど、けがなどの原因になります。台座部分の変形し破損する原因になります。  
変色、変形、故障などの原因になります。
- ・鋭利なものや、尖ったもので傷つけない  
破損する原因になります。
- ・弊社推奨の機器以外(他社製品など)は使用しない  
破損する原因になります。
- ・顔の側面から流出する風により、目が乾燥したり不快感を感じたりしたときは直ちに使用を中止する  
健康を害する原因になります。

## 本製品の特徴

空調服の首の後部から噴出する風をヘルメット内に導入し、ヘルメット内の空気を換気することで頭部の蒸れを防ぎ、同時に首の後部や顔の側部も冷却します。

## パッケージ内容と各部のなまえ



- ・ヘルメット換気シート 1枚  
購入後は速やかに中身を確認、製品が揃っていることを確認してください。  
また、ご使用になる前に、製品に破損などないか確認してください。  
電気部品については動作確認をしてください。  
万一、内容物の不足、製品の破損や動作しないなどの異常があった場合は、  
お買い上げの販売店までご連絡ください。

## ヘルメット換気シートの取り付け方法

### 1 襟の後部から大量の風が噴出するように空調服の調整紐のボタンを留める

①ボタンをボタンホールに入れてください。



### 2 取り付けベルトをヘルメットの縁に巻きつけ、面ファスナーにより取り付ける

①下図のように取り付けます。



### 3 空調服着用後、本製品を取り付けたヘルメットをかぶる

①側縁が頬に接し、下縁が空調服に接するようにネックシートの面ファスナーを取り付けてください。



## 洗濯、お手入れ方法

洗濯する際は、洗濯タグの洗濯表記に従って洗濯してください。  
タンブラー乾燥は絶対にしないでください。  
漂白剤は塩素系、酸素系とも絶対に使用しないでください。

## 仕様

【取り付けベルト寸法】約680mm 【取り付けベルト付近でのガイドシート幅寸法】約180mm 【下縁寸法】約850mm 【重量】約65g 【素材】綿

※製品特有の臭いが強く感じられる場合がございますが、材質本来の臭いですのでご使用上問題はございません。

## お問い合わせ窓口

本製品に関するお問い合わせについては、お買上げの販売店または、空調服サービスセンターにご連絡ください。

空調服サービスセンター

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオス2ビル4F  
TEL:0570-009229 FAX:0570-092290 受付時間:月～金 9:30～17:00(祝・祭日を除く)

製造元:株式会社セフト研究所